GRUNDIGSERVICE MANUAL




Btx * 32700 #

Service Manual

Sach-Nr./Part no. 72010-013.50

CUC 7951



ST 70-169 TOP ST 70-169 / 9 TOP (9.25915-02, GCV 3461) (9.25915-01, GCV 8961) **TP 760**

(29622-059.01)



Abgleich

Serviceeinstellungen

Bildschärfe ändern:

- Über das Info Menü --> Bild-Menü --> Bildschärfe mit ◀ ▶ stellen.

Farbdeckung

Die Einstellung Farbdeckung gleicht Laufzeitunterschiede zwischen dem Y-Kanal und dem Chroma-Kanal aus.

- Das Menü "Farbdeckung" über das Service Programm "Info Center"
 "Sonderfunktionen" --> "Service" --> "Kennzahl 8500" --> über die Menüführung aufrufen.
- Mit den Tasten

 → das Y- und Chromasignal zur Deckung bringen

Weißabgleich

- Das Menü "Weißabgleich" über das Service Programm "Info Center" --> "Sonderfunktionen" --> "Service" --> "Kennzahl 8500" über die Menüführung aufrufen.
- Mit den Tasten ◀ ▶ die Werte für VG und VB so einstellen, daß das Weißfeld in der Bildmitte unbunt wird. Wert mit "OK"abspeichern.

Tuner-AGC

Die automatische Verstärkungsregelung stellt die optimale Tunerverstärkung über zwei Möglichkeiten ein.

- Normtestbild auf hohem UHF Kanal in die Antennenbuchse einspeisen, die HF auf 1,5 mV (64 dBμV) einpegeln.
 - Die Anzeige "Tuner-AGC" über das Service Programm "Info Center" --> "Sonderfunktionen" --> "Service" --> "Kennzahl 8500" --> über die Menüführung auf "Automatik" stellen und bestätigen.
 Der Bedienprozessor stellt damit den richtigen Wert für die verzögerte Regelspannung ein.
- Normtestbild auf möglichst hohem UHF Kanal in die Antennenbuchse einspeisen.
 - Die Anzeige "Tuner-AGC" über das Service Programm "Info Center" --> "Sonderfunktionen" --> "Service" --> "Kennzahl 8500"
 --> über die Menüführung auf "manuell" stellen und bestätigen.

AFC-Referenz

Die AFC-Regelspannung beeinflußt die Sendereinstellung (Feinverstimmung) bei HF-Wiedergabe und beim Sendersuchlauf. Die AFC-Regelung wird nur aktiviert, wenn der gewünschte Programmplatz mit der Senderkennung "AV" gekennzeichnet ist.

- Tuner auf einem Programmplatz optimal abstimmen.
- Das Menü "AFC Referenz" über das Service Programm "Info Center" --> "Sonderfunktionen" --> "Service" --> "Kennzahl 8500"
 --> über die Menüführung aufrufen und mit "OK" aktivieren.

Mit der Aktivierung der AFC-Regelung wird ein Spannungswert aus dem ZF-Verstärker gelesen und als Sollwert für AV-Programme und bei Sendersuchlauf herangezogen.

Einstellung der Schirmgitterspannung Use

- Testbild einspeisen.
- Bildschirmhelligkeit mit der Fernbedienung so einstellen, daß die Grauflächen gerade dunkel werden.
- Gerät auf AV-Betrieb schalten.
- An den Testpunkten R,G,B mit einem hochohmigem Voltmeter (Längswiderstand ca. 220 kOhm) die höchste Spannung ermitteln.
- Mit dem Einstellregler U_{se} auf der Bildrohrplatte den höchsten Spannungswert auf ca. 175 V abgleichen.
- Bei Rücklaufstreifen auf dem Bildschirm, die Spannung um ca. 10V niedriger einstellen.

Abgleich der Brückenspule L 511

- Das Menü "Geometrie" über das Service Programm --> "Info Center"--> "Sonderfunktionen" --> "Service" --> "Kennzahl 8500" aufrufen. Die Bildbreite auf Minimum stellen.
- Den Tastkopf eines Zweistrahloszilloskops an den Kollektor des Transistors T 572 einhängen.
- Den anderen Tastkopf zwischen den Dioden D 502 und D 503 anschließen.
- Mit der Spule L 511 beide Oszillogramme auf gleiche Impulsbreite abgleichen.

Einstellung der Zeilenschärfe

Mit dem Focusregler

auf der Reglerplatte die Zeilen in Nord-Südrichtung auf maximale Schärfe einstellen.

Alignments

Service Adjustments

Changing the sharpness:

 Call up the Info Menu --> Picture Menu --> Sharpness and change the value with

Colour registration

The colour registration function allows to compensate for differences in the delay between the Y-channel and the chroma channel

- With the menu guide call up the "Colour Match" menu via the Service Programme "Info Center"--> "Special Functions" --> "Service" --> "Code Number 8500".
- With the buttons correct the delay so that the Y and chroma signals coincide.

White balance

- Call up the "White Balance" menu via the Service Programme "Info Center" --> "Special Functions" --> "Service" --> "Code Number 8500".
- With the buttons set the VG (amplification green) and VB (amplification blue) values so that the white rectangular area in the middle of the picture becomes achromatic. Store with "OK".

Tuner AGC

The Automatic Gain Control offers two possibilities of adjusting the delayed automatic gain control voltage for the tuner:

- Feed a standard test pattern at a channel in the upper range of the UHF Band into the aerial socket. The RF should be 1.5 mV (64 dBμV).
- Call up the "Tuner-AGC" menu via the Service Programme "Info Center"--> "Special Functions" --> "Service" --> "Code Number 8500", select "automatic" and confirm.
- The control processor will set the correct value for the delayed gain control voltage.
- Feed in a standard test pattern at a UHF channel as high as possible to the aerial socket.
 - Call up the "Tuner-AGC" menu via the Service Programme "Info Center"--> "Special Functions" --> "Service" --> "Code Number 8500", select "manual" and confirm.
 - With the

 ▶ buttons tune the TV station so that noise just begins to appear in the picture. Then tune in the reverse direction until the picture just becomes noise free. Store with "OK".

AFC-Reference

The AFC control voltage influences the setting of the station (fine tuning) on HF-reproduction and on station search mode.

The Automatic Frequency Control is activated only if the desired programme position is marked with the station identification "AV".

- Tune the tuner precisely at a programme position.
- Call up the "AFC Reference" menu via the Service Programme "Info Center" --> "Special Functions" --> "Service" --> "Code Number 8500" --> with the menu guide and activate with "OK".

On activation of the AFC function a voltage level is read out from the IF-amplifier which is used as a reference for AV-programmes.

Adjustment of the screen grid voltage \mathbf{U}_{sg}

- Feed in a test pattern.
- With the remote control adjust the screen brightness so that the grey areas just become dark.
- Switch the receiver to AV operation.
- Connect a high-ohmic voltmeter (series resistance 220 kOhm approx.) to the test points R,G,B and determine the highest voltage.
- With the control U_{sg} on the picture tube panel set the highestvoltage level to approx. 175 V.
 If retrace lines are visible on the screen reduce the voltage by

If retrace lines are visible on the screen reduce the voltage by approx. 10 V.

Adjustment of the bridge coil L 511

- Call up the "Geometry" menu via the Service Programme --> "Info Center"--> "Special Functions" --> "Service" --> "Code Number 8500". Set the horizontal amplitude to minimum.
- Connect one test probe of a dual-beam oscilloscope to the collector of the transistor T 572.
- Connect the second test probe between the diodes D 502 and D 503.
- Adjust the coil L 511 so that both oscillograms have the same pulse width.

Geräte mit Focussierungsplatte:

Anschließend mit dem Focusregler Auf der Focussierungsplatte die Zeilen in Ost-Westrichtung auf maximale Schärfe stellen. Gegebenenfalls Einstellungen wiederholen.

Achtuna!

Bei Messungen auf der Focussierungsplatte nur ausreichend isolierte Meßleitungen und spannungsfeste Tastköpfe (z.B. 100:1) verwen-

VT-Anpassungsabgleich

Der Einsteller R 378 ist bei der Auslieferung auf kleinste Höhenanhebung eingestellt. Treten trotz einwandfreiem Antennensignal Zeichenfehler auf, R 378 langsam verstellen, bis die Fehler verschwinden. Nicht weiterdrehen, da die Fehlerhäufigkeit wieder zunehmen kann.

Während des Abgleichs ist es notwendig, die Seite 199 ständig neu anzuwählen, da nur so die Seite neu eingelesen wird und eine Beurteilung der Fehlerschwelle möglich ist.

Service-Einstellungen der Bildgeometrie und Bildlage über die Fernbedienung

Zur genauen Einstellung sollte ein Testgenerator- oder Sendertestbild verwendet werden. Für Rasterkorrekturen kann auch das geräteeigene Testbild benützt werden.

- 1. Das Programmenü mit der Taste 🗓 --> OK aufrufen. Am Bildschirm erscheint die Anzeige "Info Center".
- 2. Mit den Tasten ▲ oder ▼ die Anzeige "Sonderfunktionen" mittels Rollbalken anwählen (Zeile erscheint rot) und mit der Taste "OK"
- 3. Mit den Tasten ▲ oder♥ die Anzeige "Service" aufrufen und mit der Taste "OK" bestätigen.
- 4. Die Zahlenkombination 8500 eingeben.
- 5. Mit den Cursortasten 🛕 👿 den Geometrie-Abgleich aufrufen.
- 6. Wenn kein Sendertestbild vorhanden, mit den Cursortasten Rollbalken auf das Feld "Testbild ein" stellen.
- 7. Mit den Cursortasten Rollbalken auf das gewünschte Einstellfeld z.B. "V-Mitte" stellen, "OK" drücken und mit den Cursortasten Stellfunktionen

 optimales Bild einstellen. Nacheinander die Geometriewerte für die Vertikalablenkung und danach der Horizontalablenkung abgleichen.

Achtungl Beginnen Sie unbedingt mit dem Abgleich "V-Mitte", da sonst die anderen Einstell-Parameter in der Vertikalablenkung keinen korrekten Geometrieabgleich mehr zulassen.

Einstellung "V-Mitte" mit farbigem Senderbild:

- "V-Mitte" Menü einstellen, der obere Teil des Bildes erscheint farbig, die untere Hälfte erscheint schwarz-weiß.
- Mit den Tasten ▶ oder ◀ die drei gestrichelten Linien links und rechts der Einblendung "V-Mitte" auf die gleiche Höhe der Trennungslinie zwischen Farbe und Schwarz-weiß schieben.
- Bildgeometrie weiter über das Menü abgleichen und speichern.

Einstellung "V-Mitte" mit Videogenerator z. B. Grundig VG

- Konvergenz-Testbild mit Norm-Farbbalken über HF einspeisen.
- "V-Mitte" Menü einstellen.
- Mit den Tasten ▶ oder ◀ die Einstellung so verändern, daß der G-Y Vektor (Orangefeld in der Bildmitte) gerade verdeckt wird.
- Bildgeometrie weiter über das Menü abgleichen und speichern. Bei "H-Lage" im Abgleich-Mode wird die Zeilenphaseneinstellung beeinflußt. Vor dieser Einstellung die Bildbreite auf Minimum stellen und evtl. die Rasterlage mit dem "Shift-Stecker" korrigieren. Danach mit den Tasten ▶ oder ◀ Bildinhalt mittig ins Raster stellen. Bildbreite wieder nach Testbild einstellen.
- 8. Zum Speichern den Rollbalken auf "Beenden mit Speichern" stellen und mit der Taste "OK" bestätigen.

Achtung! Die Bildgeometrie stellt sich nach jedem Einschalten auf den zuletzt abgespeicherten Wert ein.

Grundwerte:

Unter dem Feld "Grundwerte" ist ein mittlerer Datensatz aus dem ROM gespeichert. Nach einem irrtümlichen Serviceabgleich können Sie diese Grundwerte jederzeit wieder laden. Dazu Rollbalken auf "Grundwerte" stellen. Die Taste "OK" drücken. Ein weiterer Tastendruck "AUX" stellt die den "Grundwerten" entsprechende Bildgeometrie ein.

9. Mit Taste i zurück in die normale Auswahl.

Adjustment of the line sharpness

With the focus control on the adjustment control panel adjust the lines in the north-south direction for maximum sharpness. TV receivers with focusing panel:

Subsequently, with the focus control em on the focusing panel, adjust the lines in the east-west direction for maximum sharpness. Repeat if necessary.

Attention!

For measurements on the focusing panel use only sufficiently insulated measuring cables and test probes with adequate electric strength (eg. 100:1).

Videotext (VT) matching adjustment

At the time of delivery the control R 378 is set to the lowest highfrequency emphasis. If, despite a perfect aerial signal, character faults occur, turn R 378 slowly until the character errors disappear. Do not turn R 378 any more as the error rate may increase again.

Page 199 must always be selected anew during this adjustment so that it is read in anew making it possible to evaluate the error rate.

Picture Geometry and Picture Position Adjustment via the remote control handset.

For accurate adjustment of the picture a test generator or a standard test pattern should be used. For raster corrections it is also possible to use the integrated test pattern.

- 1. Call up the Programme Menu with the button in--> OK. The indication "Info Center" is shown on the screen.
- With the button A or move the bar to the menu item "Special Functions" (line becomes red) and activate with the "OK" button.
- 3. With the button ▲ or ▼ call up "Service" and confirm with the "OK"
- Enter the code number 8500.
- 5. With the cursor button ▶ or call up the Geometry menu.
- 6. If a standard test pattern is not available, move the yellow bar to the menu item "Test Pattern" and switch the integrated test pattern "On". Press the "OK" button.
- 7. Move the yellow bar with the cursor button to the desired adjustment, eg. "V-Middle", press the "OK" button, and with the cursor setting function or adjust for an optimum picture. Adjust the geometry for the vertical deflection and then for the horizontal deflection.

Attention! It is absolutely necessary to start with the "V-Middle" adjustment otherwise the other vertical deflection parameters would defy correct geometry adjustment.

"V-Middle" adjustment with a colour test pattern

- Select the "V-Middle" menu. The upper part of the picture is coloured the lower part is black and white.
- With the button + or move the broken line on the left and on the right of the indication "V-Middle" upwards or downwards so that they coincide with the line separating the coloured part and the black/white part of the picture.
- Continue with the picture geometry adjustment via the menu and

"V-Middle" adjustm. with a video generator, eg. Grundig VG 1000:

- Feed in the convergence test pattern with standard colour bars via RF.
- Call up the "V-Middle" menu.
- With the or button change the setting so that the G-Y vector (orange area in the centre of the picture) is just covered.
- Continue with the picture geometry adjustment via the menu and

The "Line shift" alignment influences the line phase setting. Before this adjustment, set the horizontal amplitude to minimum and if necessary correct the raster position with the "Shift plug". With the button b or move the picture into the centre of the raster. Readjust the horizontal amplitude with the test pattern.

8. To store this adjustment, move the bar to "Terminate with store" and confirm with "OK".

Attention! The picture geometry is set to the last stored value whenever the receiver is switched on.

Under the menu item "Reset" an average data set from the ROM is stored. If the geometry has been aligned wrongly, these basic values can be re-loaded at any time. For this, move the yellow bar to "Reset". Press the "OK" button. By pressing the "AUX" button the picture geometry is set according to this "Reset" values.

9. With the 📋 button return to the normal menu.

Platinenabbildungen und Schaltpläne


Layout of the P.C.B. and Circuit Diagrams

Anzeigeeinheit mit Text


Servicearbeiten nach Bausteinwechsel: keine

Display unit with Text


Servicing work after replacing the module: none



rams



4-1




Netzschalterplatte

Mains switch panel




Druckplatt




	CHASSIS	GERAETE
-165.03	DIG IV	м 70-791
-165.04	DIG IV	M 82/95-102
-165.06	CUC 7800	ST 82/95-775
-165.08	CUC 7800	М 70-790
-165.09	CUC 7800	FS 247 V6 (70 cm)
-165.10	DIG IV	FS 248 M6 (82 cm)
-165.19	CUC 7800	16:9


4-2



25 ca. 1 kV_{SS} 5 μs/cm




4-3



Gesamtschaltplan

General circuit diagram



500 V

2 µs/cm

(5)

4

3

c

(8)

5V_{ss} 5 ms/cm

7

1 V_{ss} 20 μs/cm

1 V_{ss} 20 μs/cm

6

②

①

ZF-Verstärker 29504-162.43


Servicearbeiten nach Bausteinwechsel:

Tuner-Regelspannungseinsatz kontrollieren und gegebenenfalls einstellen.

IF Amplifier 29504-162.43


Servicing work after replacing the module:


Check the start-up of the tuner control voltage and readjust if necessary.




eadjust if

CUC 7951







CUC

ZF-Verstärker 29504-102.33


Servicearbeiten nach Bausteinwechsel:

Tuner-Regelspannungseinsatz kontrollieren und gegebenenfalls einstellen.


IF Amplifier 29504-102.33

Servicing work after replacing the module:

Check the start-up of the tuner control voltage and readjust if necessary.



d readjust if




Tuner


Servicearbeiten nach Bausteinwechsel: Tuner-Regelspannungseinsatz kontrollieren und gegebenenfalls einstellen.

Tuner

Servicing work after replacing the module:

Check the start-up of the tuner control voltage and readjust if necessary.






Buchsenplatte

Socket board

Servicing work after replacing the module: none



one


14 220 10V 44.7763V C227 44.7763V \$276 447/63V **李维** \$277 4#7/63V 100 CR220 \$278 4µ7/63V BUS CONTROLLED AUDIO MATRIX SWITCH 1. EX C228 C279 4µ7/63V 100± 221/25V CR284 CR282 K SDA 22µ/26√ 22µ/26√ 1C260 TEA6420 1² c SCL 劉章 劉章 22 30 3 4 4 FBAS 7/47 1/25v CT286 BCB48B 8 CR298 FBAS TC290 TEA6415 1² c BUCHSENPLATTE 29304-060.32 29751 30400 -060.33 FLASTIA PRESE PLACA DE TOMAS -060.34 -160.03 29304-060.32 170893


Farb-Decoder Sync.

Servicearbeiten nach Bausteinwechsel: keine


Colour-Decoder Sync.

Servicing work after replacing the module: none









29504-165.53 160693

CUC 795

Bildrohrplatte

Servicearbeiten nach Austausch der Bildrohrplatte oder der Bildröhre: Abgleich Nr. 1 und 2.

1. Weißabgleich

- Das Menü "Weißabgleich" über das Service Programm "Info Center" --> "Sonderfunktionen" --> "Service" --> "Kennzahl 8500" über die Menüführung aufrufen.
- Mit den Tasten
 → die Werte für VG und VB so einstellen, daß das Weißfeld in der Bildmitte unbunt wird.
- Wert mit "OK" abspeichern.

2. Einstellung der Schirmgitterspannung

- Testbild einspeisen.
- Bildschirmhelligkeit mit der Fernbedienung so einstellen, daß die Grauflächen gerade dunkel werden.
- Gerät auf AV-Betrieb schalten.
- An den Testpunkten 😿 🐼 mit einem Voltmeter (Längswiderstand ca. 220 kΩ) die höchste Spannung ermitteln.
- Mit dem Einstellregler SG auf der Bildrohrplatte den höchsten Spannungswert auf 175 V abgleichen.
- Bei Rücklaufstreifen auf dem Bildschirm die Spannung um ca. 10 V verringern.

CRT panel

Servicing work after replacing the CRT panel or the picture tube: Adjustment no 1 and 2.

1. White balance adjustment

- Call up "White Balance" menu via the Service Programme "Info Center" --> "Special functions" --> "Service" --> "Code Number 8500".
- With the buttons ◀ ▶ set the VG (amplification green) and VB (amplification blue) so that the white rectangular area in the middle of the pictutre becomes achromatic.
 - Store with "OK".

2. Setting the screen grid voltage

- Feed in a test pattern.


With the remote control handset adjust the screen brightness so that the grey areas just become dark.


Switch the TV receiver to AV mode.


With a voltmeter (series impedance approx. 220 k Ω) measure the maximum voltage at the test points ∇

With the adjustment control SG on the picture tube panel set the maximum


If flyback lines are visible on the screen, reduce the voltage by 10 V approximately.








GRUND





Formatierer


Servicearbeiten nach Bausteinwechsel: keine

Formatting Module


Servicing work after replacing the module: none










4-11





UC 7951







Telepilot TP 760

Remote control TP 760

